



## BOLLETTINO TECNICO

### DESCALING BOLL PWD

#### DETERGENTE PER LA PULIZIA PERIODICA DEI CUOCIPASTA

Detergente in polvere monodose studiato per garantire una pulizia profonda quotidiana dei cuoci pasta, eliminando efficacemente residui di calcare, amidi e sostanze grasse.

La sua azione rapida scioglie le incrostazioni più ostinate preservando l'integrità dell'acciaio inox. Ideale per ristoranti, mense e laboratori gastronomici, facilita la manutenzione quotidiana e migliora l'efficienza operativa permettendo di preservare l'integri i sapori dei prodotti cotti nel cuoci pasta.

Essendo monodose è facile da utilizzare per gli operatori e permette un facile controllo quantitativo degli utilizzi di periodo.

Privo di profumi è sicuro sui materiali di contatto e conforme alle normative HACCP.

#### CARATTERISTICHE

Detergente in polvere base acida

#### ISTRUZIONI PER L'USO

1. Riempire il cuoci pasta con acqua oltre il livello di riempimento adottato per la cottura della pasta (se presente, al livello dello scarico di sicurezza dell'acqua).
2. Versare nell'acqua una bustina di prodotto per vasche di circa 30-40 litri e scaldare a circa 90°C. Lasciare agire per 30 minuti.
3. Nel caso di attrezzature più sporche è possibile utilizzare due bustine di prodotto lasciandolo agire per un tempo superiore (60 min).
4. Portare l'acqua a 90° C per 30 minuti
5. Scaricare l'acqua di lavaggio
6. Rimuovere con una spugna eventuali residuati e sciacquare abbondantemente
7. Pulire con una spugna non abrasiva le superfici ancora calde sul bordo al livello di riempimento dell'acqua del cuocipasta per rimuovere eventuali residui solidi rimasti sul fondo della vasca e non scaricati.
8. Risciacquare le superfici della vasca con acqua

#### PRECAUZIONI

Consultare la scheda informativa in materia di sicurezza.